



# Bedienungsanleitung TouchMonitor TMR7 | TMR7OEM

DE



## Inhalt:

- Datenblatt TMR7 | TMR7OEM (Abmessungen, Anschlüsse, Technische Daten)
- Schnellstart-Anleitung mit Sicherheitsinformationen
- Instrumente und Menüs (öffnet HTML-Dateien mit Funktionsbeschreibung)
- Presets-Liste
- Software-Module (Lizenz-Abwicklung)
- Software-Update
- Pack-Anleitung
- CE-Erklärung und Zertifikate
- RoHS-Konformität
- Lizenzen der implementierten Software (öffnet HTML-Datei mit GPL)

**RTW**  
EYES ON YOUR AUDIO

Bedienungsanleitung  
für

## **RTW TouchMonitor TMR7 | TMR7OEM**

Manual-Version: 3.1  
Erstellt: 18.03.2020  
Software-Version: 8-03 und höher (01.2020)

© **RTW** 03/2020 | Technische Änderungen vorbehalten!  
RTW GmbH & Co. KG  
Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany  
Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32  
rtw@rcom | www.rtw.com

WEEE-Reg.-Nr.: DE 90666819  
Diese Geräte erfüllen als Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1, die Vorschriften der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Die CE-Erklärung des TouchMonitors finden Sie im Anhang der Schnellstart-Anleitung.

### **Hinweise:**

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind sorgfältig erstellt und dienen der Illustration des Beschriebenen. Trotzdem können sie von der Darstellung auf Ihrem Gerät geringfügig abweichen.

Diese Bedienungsanleitung und verfügbare Firmware/Firmware-Updates finden Sie unter „Audio-Monitore“/„TouchMonitor TMR7“ im Download-Bereich auf unserer Web-Seite: <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html>.

Im Lieferumfang ist ein USB-Speichermedium einer Zulieferfirma enthalten. Die Firma erklärt die CE-Konformität und die RoHS-Konformität des Mediums.

Eine detaillierte RoHS-Konformitätserklärung zum TouchMonitor TMR7 bzw. TMR7OEM finden Sie im Anhang.